




Reservdelar/Spare parts /Ersatzteilen

Ange detaljnummer, maskintyp och serienummer vid beställning av reservdelar, för att leverans av rätt detalj ska kunna ske. Maskintyp och serienummer framgår av försäkran eller typskylt.

When ordering spare parts for your crane please state your crane type and serial number to ensure that the correct parts are supplied. Crane type and serial number are evident to the declaration of conformity or to the typesign.

Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen Einzelnummer, Maschinentyp und Seriennummer an, damit das richtige Einzelteil geliefert werden kann. Maschinentyp und Seriennummer können Sie der Zusage entnehmen.

Reservdelar Grip G160



Grip G160

Pos Fig Pos	Detalj nr Part No Tell Nr	Äldre det. nr	Benämning	Description	Beschreibung	Ant. Qty. Stck	Anmärkning / Notes / Anmerkungen
1							
2	MB21810-9	E16003-02	Axel	Shaft		1	
3	MB21850-4	E16003-03	Saxpinne	Split pin	Splint	2	
4							
5	XPM 3025 DX	E16003-05	Bussning	Bushing	Buchse	4	
6	MB21810-3	E16003-06	Parallellstag, sats	Dogbone, kit	Seitenstag, Satz	2	
7							
8	XM6M24-1	E16003-08	Mutter	Nut	Mutter	1	
9							
10							
11							
12	MB21810-10	E16003-12	Axel	Shaft	Achse	1	
13	XTS 6036	E16003-13	Packningssats, komplett	Seal kit, complete	Dichtungssatz, komplett	1	
14							
15	MB21810-5 MB21810-2	E16003-15	Kolvstång, kompl. Cylinder, kompl.	Piston rod, kit Cylinder	Kolbenstange, Satz Zylinder	1	

